



### **Gurtwarner deaktivieren Bestätigt**

-Stg 17 Schalttafeleinsatz > Funktion 07 Codierung > Assistent für lange Codierung > Byte 1 > Bit 1 deaktivieren

### **Bremsassistentunterstützung auf "gross" abändern**

-Stg 03 Bremsenelektronik > Funktion 10 Anpassung > Kanal 9 > Wert 0 (Standard) auf 2 ändern

### **Regenschließen aktivieren Bestätigt**

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Bit 5 und 6 aktivieren

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung >

Byte 0 > Bit 2 aktivieren

\$F8 (11111000) => Dauerfunktion;

\$D8(11011000) => Einzelfunktion;

Alternativ (für manche logischer nachvollziehbar)

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Nur Bit 6 aktivieren = Einzelfunktion

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Bit 5 und 6 aktivieren = Permanent

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 2 aktivieren

### **Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren Bestätigt**

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 20 > Bit 5 deaktivieren

### **Tränenwischen Frontscheibe aktivieren Bestätigt**

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Wischer Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 1 > Bit 3 aktivieren

### **Tränenwischen Heckscheibe aktivieren Bestätigt**

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 21 > Bit 4 aktivieren

### **DWA-Quittung beim ent- & verriegeln Bestätigt**

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 4 setzen

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 1 setzen

**"DWA-Quitt." im Komfortmenü sichtbar machen (ist standardmässig von VW ausgeblendet) Bestätigt**

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 2 deaktivieren

**Xenon-Dauerfahrlicht deaktivieren: Bestätigt**

Steuergerät 09 Zentralelektrik - Funktion 07 Codierung - BCM-Steuergerät, BYTE 11, Bit 2

**Komfortblinkerzyklus ändern**

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > Kanal 31 > alter Wert 3 (3x Blinken; Standard) > Wertebereich zwischen 1-5 eintragbar

**Regenlicht deaktivieren**

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 1 deaktivieren

**Abbiegelicht über NSW Bestätigt**

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 14 > Bit 7 = Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer aktiv

**Autobahnlicht deaktivieren Bestätigt**

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 0 deaktivieren

**Auto-Lock / Auto-Unlock ( automatisches Ver- und Entriegeln ohne MFA + ) Bestätigt**

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Bit 1 = Auto-Unlock

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Bit 2 = Auto-Lock

**Fahrschulfunktion aktivieren**

-Stg 56 Radio > Funktion 10 Anpassung > Kanal 2 > Wert 0 (Standard deaktiviert) auf 1 abändern

**Heckwischer bei Rückwärtsgang deaktivieren Bestätigt**

- Stg 09 -> Codierung -> Lange Codierung -> Byte 21 -> Bit 1 und Bit 2 deaktivieren (1 durch 0 ersetzen)

### **Für die RNS 510 Sprachaktivierung bei der FSE-Low**

Codierung MFL für die Aktivierung Taste "Mikro" für Sprachsteuerung RNS 510 Bestätigt STG 16

0xxx?xx Multifunktionslenkrad :

7 = MFL ohne Tiptronic und mit Push-To-Talk (PTT)

8 = MFL mit Tiptronic und mit Push-To-Talk (PTT)

Freischalten der Lenkradwippen :

STG 16

0xxx?xx Multifunktionslenkrad :

6 = MFL, mit Tiptronic, ohne PTT (Push to Talk)

8 = MFL, mit Tiptronic, mit PTT (Push to Talk)

### **Fussraumbeluchtung Dimmfunktion MFA+ aktivieren**

-Stg BCM das Byte 12 von 54 auf 74 (hex) ändern ( Binär von 1010100 auf 1110100 )

### **Empfindlichkeit vom Regen und Lichtsensor:**

Bordnetzsteuergerät (09), danach in Steuergerät Regensensor (nicht mittels langer Codierung!)

\* Byte 00: Rain Sensor Correction (Infrared Transperency at 880nm)

\* Byte 01: Light Sensor Correction (Transperency)

o Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77%

o Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Light Sensor Correction value is 80%

### **Codierung MFL für die Aktivierung Taste "Mikro" für Sprachsteuerung RNS 510**

- Stg 16 - Lenkradelektronik (nicht für VW Passat 3C, CC, Touareg)

Im Fall eines MFL können Sie die Mute-Taste (Stern) in die Funktion für Sprachbedienung wandeln.

FSE

Dazu ist in der 7-stelligen Codierung der Wert an der vierten Stelle von Rechts mit einer 3 zu überschreiben: vorher 0xx?xxx nachher 0xx3xxx

PFSE

Dazu ist in der 7-stelligen Codierung der Wert an der vierten Stelle von Rechts mit einer 6 zu überschreiben: vorher 0xx?xxx nachher 0xx6xxx

Codierung MFL für Taste "Mikro" für Sprachsteuerung RNS 510 nur Werks FSE

-Stg 77 Codierwert an der vierten Stelle von Rechts mit einer 8 überschreiben

vorher xxx?xxx nachher xxx8xxx

**Tagfahrlicht inaktiv bei angezogener Handbremse**

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte11 > Bit0 aktivieren

**Tagfahrlicht nur in Lichtschalter-Stellung AUTO aktiv**

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte26 > Bit3 aktivieren

**Tagfahrlicht Kontrollleuchte vorhanden**

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte26 > Bit5 aktivieren

**Coming-Home Modus automatisch ( nur mit Licht- und Regensensor) Bestätigt**

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung >  
Byte12 > Bit2 deaktivieren und > Byte17 > Bit5 aktivieren

**Signalhorn ohne Kl.15 Zündplus ( Hupen ohne das die Zündung an sein muss )**

**Funktioniert NICHT**

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung >  
Byte11 > Bit1 aktivieren

**Abbiegelicht zeitlich begrenzen**

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte12 > Bit4 aktivieren

**Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte ( funktioniert bei einigen nicht )**

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte23 > Bit6 deaktivieren

**Anpassung Durchschnittsverbrauch (derzeit nur in der Version 912 Beta möglich und ab KW 45)**

Steuergerät 17 Schalttafeleinsatz (Instruments) Funktion 10 Anpassung (Adaptation)  
Kanal (Channel) für Verbrauchsanzeige (Display correction of consumptions and operating range) auswählen und auf bspw. 105 (in %) ändern und speichern. Anpassung in 1%-Schritten möglich.

**Coming-/Leaving Home über Nebelscheinwerfer** Steuergerät 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 17 > Bit 3 aktivieren

**Coming-/Leaving Home Timer** Steuergerät 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 12 > Bit 0 (0 = Start mit Zündung aus/1 = Start mit Türöffnung)

### **Dimmung TFL über NSW (nicht erlaubt laut STVO-->siehe NSW als TFL)**

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte24 > Dezimalwert in HEX eintragen

### **Einmaliges Heckwischen** (bei eingelegtem Rückwärtsgang)

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Assistent für lange Codierung > Byte 21 > Bit 6 deaktivieren

### **Freigabe beidseitige Abbiegelichter bei Rückwärtsfahrt**

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 26 > Bit 6 aktivieren

### **PDC Lautstärke verändern**

STG 10 Einparkhilfe II > Anpassung 10 entsprechenden Kanal.

### **Zeigertest** (Inszenierung) (ab KW 45/09 bisher nur GTI/GTD/R)

-Stg 17 Schalttafeleinsatz > Funktion 10 Anpassung > Kanal für Inszenierung/Staging aktiv setzen

### **Abbiegelicht über NSW ([keine Zulassung laut ECE-Regelung 119](#))**

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 14 > Bit 7

### **Tagfahrlicht über NSW**

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte14 > Bit1 aktivieren

### **Notwarnblink-Funktion**

Steuergerät 09 Zentralelektrik - Funktion 07 Codierung - BCM-Steuergerät, Byte16 - Bit2 (Standard beim Mj2009)

### **Notbremsanzeige**

Steuergerät 09 Zentralelektrik - Funktion 07 Codierung - BCM-Steuergerät, Byte16 - Bit1 (Standard beim Mj2010)

